

fotonávod, jak spolehlivě a rychle na napuštění porodního bazénku.



1) z baterie vyšroubujte tzv.perlátor (systém sítěk). K tomu se hodí tzv. sika kleště.



2) vyšroubovaný perlátor vezměte do instalatérství (s ochotným personálem) a pořídte systém závitů a redukcí, kdy na jedné straně máte závit, který jde našroubovat do otvoru po perlátoru, na druhé straně má tzv. rychlospojku.



3) na běžný domácí kohoutek si tak připravíme rychlospojku, na kterou můžeme jedním cvaknutím připojit hadici.



4) doporučuji pořídit si hadici s průměrem $\frac{3}{4}$ " (+příslušnou koncovku na rychlospojku). V domácnostech teče voda dostatečným tlakem, aby se dal použít tento průměr hadice. A také je dobré si změřit délku od kohoutku k bazénku a nepořizovat hadici moc dlouhou (případně ji zkrátit). Pokud bazének dopouštíte postupně a s pauzami, voda, která zůstává v hadici, zbytečně chladne.